

Stand: April 2013

Betriebs- und Wartungsvorschriften

Hydraulikaggregate allgemein

Hersteller: BOLZ Fluidsysteme GmbH

Tornescher Weg 105

D – 25436 Uetersen Tel.: 04122 – 40 113 0

Fax: 04122 – 40 113 20

E-Mail: <u>Info@bolzfluidsysteme.de</u>
Internet: www.bolzfluidsysteme.de





Stand: April 2013

<u>Index</u>

1.0 Sicherheitshinweise	3
2.0 Transport	5
3.0 Lagerung	5
4.0 Installation	6
4.1 Auspacken	6
4.2 Transport zum Aufstellungsort	6
4.3 Einbau / Montage	6
4.4 Einbau-Voraussetzungen	7
4.5 Einfüllen der Druckflüssigkeit	7
4.6 Druckflüssigkeit	7
5.0 Inbetriebnahme	9
5.1 Vor dem Einschalten	9
5.2 Einschalten der Anlage	9
5.3 Einstellungen	10
5.4 Kontrolle während der Inbetriebnahme	
5.5 Ausschalten der Anlage	10
5.6 Sicherheitsmaßnahmen	11
6.0 Instandhaltung	12
6.1 Wartung	12
6.2 Störungsursache	13
6.3 Beseitigung von Störungen	



Stand: April 2013

1.0 / Sicherheitshinweise

folgende Sicherheitshinweise werden in dieser Betriebsanleitung gekennzeichnet:

! GEFAHR!

Beschreibt eine unmittelbar drohende Gefahr die, wenn sie nicht gemieden wird, schwerste Verletzungen oder Tod zur Folge haben kann.

! WARNUNG!

Beschreibt eine möglicherweise gefährliche Situation die, wenn sie nicht gemieden wird, schwerste Verletzungen oder Tod zur Folge haben kann.

! vorsicht!

Beschreibt eine möglicherweise gefährliche Situation die, wenn sie nicht gemieden wird, leichte oder geringfügige Verletzungen zur Folge haben kann.

! HINWEIS!

Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation die, wenn sie nicht gemieden wird, Schädigungen für das Produkt oder etwas in seiner Umgebung zur Folge haben kann.

! wichtig!

Beschreibt Anwendungstipps und besonders nützliche Informationen.



Stand: April 2013

Hinweis auf bestimmungsgemäße Verwendung

Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene hydraulische System ist zum Einbau in eine Maschine, oder zum Zusammenbau mit anderen Maschinen zu einer Maschine bestimmt und die Inbetriebnahme ist solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine, in die diese hydraulische Steuerung eingebaut werden soll, den Bestimmungen der EG-Richtlinie i.d.F. 91/368/EWG entspricht.

Die hydraulische Ausrüstung ist nach dem Stand der Technik und nach den anerkannten Sicherheitsregeln gebaut, dennoch können bei nicht sachgemäßer Anwendung Gefahren entstehen, die Leib und Leben des Benutzers oder Dritter beeinträchtigen bzw. schweren Schaden an der hydraulischen Ausrüstung und anderen Sachwerten entstehen können.

Die hydraulische Ausrüstung ist ausschließlich zum Antrieb und zum Steuern/Regeln von hydraulischen Linear- und Rotationseinheiten bestimmt und darf nur in technisch einwandfreiem Zustand bestimmungsgemäß unter Beachtung der Betriebsanleitung benutzt werden.

Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, müssen sofort beseitigt werden.

Veränderungen der hydraulischen Ausrüstung sind aus Sicherheitsgründen verboten. Eine andere Benutzung der hydraulischen Ausrüstung als vorgegeben, gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Für Schäden, die durch falsche Benutzung oder eigenmächtige Veränderung hervorgerufen wurden, haftet der Hersteller nicht.

Die in dieser Betriebsanleitung vorgeschriebenen Installations-, Inbetriebnahme- und Instandhaltungsbedingungen müssen eingehalten werden.

Diese Betriebsanleitung ist am Einsatzort griffbereit aufzubewahren.

Vor Arbeitsbeginn zur Installation, Inbetriebnahme und Instandhaltung muss das Arbeitspersonal diese Betriebsanleitung gelesen haben.

Es dürfen nur Original - Ersatzgeräte oder Ersatzteile eingebaut werden.

Die Installations-, Inbetriebnahme- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten, geschulten und unterwiesenem Personal mit Kenntnissen in der Hydraulik durchgeführt werden. Arbeiten an der Elektrik und den elektrischen Anschlüssen der Magnetventile dürfen nur von geschultem Personal mit speziellen Kenntnissen in der Elektrik/Elektronik durchgeführt werden.



Stand: April 2013

Hinweis auf Gefahrenarten

Pressen und Maschinen die den Sicherheitsregelungen der Unfallverhütungsvorschriften (UVV) unterliegen, sind nur dann sicher, wenn die hydraulischen, elektrischen und mechanischen Ausrüstungen der UVV-Bestimmungen entsprechen.

Druckspeicheranlagen unterliegen als Druckbehälter der Druckbehälterverordnung und müssen den Sicherheitsvorschriften entsprechen und durch eine Prüfung durch den TÜV abgenommen werden.

Druckspeicher Gasseitig dürfen nur mit Stickstoff gefüllt werden.

Beim Öffnen des Hydrauliksystems, wie entfernen von Ventilen und Öffnen von Anschlüssen, ist die gesamte Maschine und Ausrüstung komplett elektrisch und hydraulisch abzuschalten. Desweiteren ist das Hydrauliksystem komplett drucklos zu machen.

Alle Rohrleitungen, Schlauch-und Ventilanschlüsse müssen regelmäßig auf Undichtigkeiten und äußerliche Beschädigungen überprüft werden.

Beschädigungen müssen umgehend beseitigt werden.

Heraustropfendes und spritzendes Öl kann zu Verletzungen und Bränden führen.

2.0 / Transport

Zum Transportieren der hydraulischen Steuerung müssen die dafür vorgesehenen Transporteinrichtungen oder Transportschrauben verwendet werden.

Der Versand des Hydraulikaggregates erfolgt ohne Ölfüllung.

Ebenfalls muss der Stickstoff-Fülldruck der Hydrospeicher abgelassen werden.

Alle Anschlüsse sind verschlossen, um ein Auslaufen der Ölreste aus den Hydraulikgeräten zu verhindern und um die Anschlussverschraubungen vor Verschmutzung zu bewahren.

3.0 / Lagerung

Die hydraulische Ausrüstung muss bei längerer Lagerung von innen und außen mit speziellen Konservierungsmitteln, je nach Dauer der Lagerung konserviert werden.

Der Lagerplatz muss so gewählt werden, dass äußere Verschmutzung und Feuchtigkeit, sowie Temperaturschwankungen keinen Einfluss auf die hydraulische Ausrüstung durch Korrosion haben kann.



Stand: April 2013

4.0 / Installation

4.1 Auspacken

- Karton/Holzkiste/Folie entfernen.
- Befestigungsband/Schrauben entfernen, die das Hydraulikaggregat/Block auf der Palette befestigen.

4.2 Transport zum Aufstellungsort

- Zum Transportieren des Hydraulikaggregates/Blockes, müssen die dafür vorgesehenen Transportvorrichtungen verwendet werden.
- Bei unsachgemäßem Transport besteht eine erhöhte Unfallgefahr und kann zu einer Beschädigung des Hydrauliksystems führen.

4.3 Einbau / Montage

Um einen zufriedenstellenden Betrieb ölhydraulischer Anlagen sicherzustellen, müssen die Einbauund Betriebsvorschriften des Herstellers für die einzelnen Geräte wie für die ganze Anlage befolgt werden. Die nachstehenden allgemeinen Anweisungen gelten für die meisten ölhydraulischen Anlagen, sofern sie nicht in einigen Fällen durch besondere örtliche Vorschriften des Herstellers ersetzt werden. Besondere örtliche Bedingungen, unter denen die Anlagen arbeiten, beeinflussen den Einbau, die Wartung und die Bedienung.

Der Einbau muss nach den von den Herstellern der hydraulischen Anlagen oder Geräte herausgegebenen Zeichnungen und Anweisungen erfolgen. Besondere Aufmerksamkeit muss dabei der Verrohrung gewidmet werden. Spannungen innerhalb der Rohrleitungen dürfen nicht auftreten damit nicht andere Teile der Anlage beeinflusst werden. Die Rohrleitungen müssen sicher befestigt werden, um Schwingungen und Bewegungen zu vermeiden. Schlauchleitungen sollten entsprechend den Empfehlungen des Herstellers eingebaut werden. Biegeradien und genügend Durchhang zum Ausgleich der Bewegungen müssen berücksichtigt werden. Besonders zu achten ist auf die Reinigung der Rohrleitungen (ganz besonders bei warm gebogenen oder geschweißten Rohren), der Schläuche und Behälter.

Mit großer Sorgfalt ist sicherzustellen, dass die Anlage im inneren gründlich gereinigt ist, bevor sie mit Öl gefüllt wird. Man untersuche den Behälter, den Filter und die Saugleitung. Man überzeuge sich, dass der Behälterdeckel sicher befestigt ist und der Luftfilter am Behälter einwandfrei befestigt wurde.

Die mechanische Ausrichtung der Geräte, wie Pumpen, Motoren, Antriebsmaschinen, Zylinder, Ventile u. ä. sollte mit den Richtlinien des Herstellers übereinstimmen. Die Möglichkeit, dass ein Verziehen durch ein unebenes Fundament oder ungleichmäßige Befestigungspunkte eintreten kann, darf nicht übersehen werden.



Stand: April 2013

4.4 Einbau-Voraussetzungen

Folgende Bedingungen sind an den Einbau des Aggregates/Blockes geknüpft:

- schwimmungsarmer Aufbaurahmen.
- Schutz vor starker Verschmutzung.
- Schutz vor hoher Luftfeuchtigkeit.
- Schutz vor hoher Umgebungstemperatur.
- Schutz vor Feuer- und Explosionsgefahr.
- Platz für Aus- und Einbaumöglichkeit, sowie für erforderliche Wartungsmöglichkeit.
- Die Befestigung des Hydraulikaggregates/Blockes muss nach den Zeichnungsangaben durchgeführt werden, um Stabilität und Sicherheit während des Betriebes sicherzustellen.
- Es muss sichergestellt sein, dass durch Ölauffangwannen oder durch speziell gebaute und geflieste Hydraulikkeller, Hydrauliköl oder Lecköl nicht in das Fundament oder in das Erdreich dringen kann.

4.5 Einfüllen der Druckflüssigkeit

- Da die Druckflüssigkeiten bei der Anlieferung nicht die notwendige Sauberkeit haben, muss die Befüllung über einen Filter erfolgen. Die absolute Filterfeinheit des Einfüllfilters sollte wenigstens die gleiche sein, wie die der Filter, die in der Anlage installiert sind.
- Wenn Öl aus einem Fass entnommen wird, ist der Inhalt des Fasses auf Verschmutzung oder Kondenswasser zu prüfen.
- Es ist darauf zu achten, dass der Einfüllstutzen sowie alle Geräte zum Befüllen peinlich sauber sind.
- Nach Möglichkeit sollte man zum Befüllen eine Umpump-Einheit mit einem Feinfilter verwenden, wie z.B. die Befüll-Einrichtung der Type PARKER – GUARDIAN

4.6 Druckflüssigkeit

- Die Druckflüssigkeit einer Hydraulikanlage muss so gewählt werden, dass ein störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb gewährleistet ist.
- Sämtliche Druckflüssigkeiten auf Mineralölbasis sind für den Einsatz mehr oder weniger gut geeignet. Die Auswahl erfolgt nach den Kriterien wie Verschleißviskosität und Temperaturverhältnis unter Beachtung von Oxydations-Korrosionsschutz sowie Werkstoffverträglichkeit.
- Welcher Viskositätsgrad des Druckmediums in einer Anlage zum Einsatz kommt, hängt von der Beschaffenheit der Anlage selbst, sowie von der Anlauftemperatur und von der sich einstellenden Betriebstemperatur ab.
- Eine hohe Betriebssicherheit wird erreicht, bei Verwendung von HLP-Ölen, entsprechend der Kennzeichnung nach DIN 51524/1-3.
- Bei der Auswahl der Druckflüssigkeit ist die ISO-Viskositätsklasse entsprechend den zulässigen Bereichen zu beachten.



Stand: April 2013

Mineralöl wird in verschiedenen Viskositätsklassen angeboten (VG, viscosity grade). Der angegebene Zahlenwert bezeichnet die Nennviskosität in mm²/s bei 40°C:

ISO VG22 arktische Verhältnisse, extrem lange Leitungen;


ISO VG32 winterliche Verhältnisse

ISO VG46 normale Verhältnisse, geschlossene Räume

ISO VG68 tropische Verhältnisse

VISKOSITAET-TEMPERATUR-KENNLIENIEN

Auswahl der Viskositaetsklasse der Druckfluessigkeit



Achtung: Das Mischen von Ölen unterschiedlicher Hersteller ist nicht zulässig!



Stand: April 2013

5.0 / Inbetriebnahme

5.1 Vor dem Einschalten

folgende Punkte müssen vor dem Einschalten der Anlage berücksichtigt werden:

- Den Ölstand im Ölbehälter prüfen
- Füllen des Gehäuses aller Axialkolbenpumpen mit sauberem Hydrauliköl.
- Eventuell vorhandene Absperrventile je nach Funktion öffnen oder schließen.
- Kontrolle der Verrohrung zwischen dem Hydraulikaggregat und den Verbraucher.
- Kontrolle ob die Pumpen-Motor-Einheit, die durch den Transport verschoben sein kann.
- Die Drücke aller Druckbegrenzungsventile, Reduzierventile und Druckregler von Pumpen sind vor dem Start auf einen geringen Druck einzustellen.
 Ausgenommen sind Ventile, die vom TÜV fest eingestellt worden sind.
- Sorgen Sie dafür, dass die Anlage betriebssicher angefahren werden kann, und dass sich kein Bedienungspersonal in Gefahrenbereichen aufhält.

5.2 Einschalten der Anlage

folgende Punkte müssen beim Einschalten der Anlage berücksichtigt werden:

- Kurzes Einschalten des E-Motors, und gleich danach wieder ausschalten, und dabei prüfen, ob der E-Motor die richtige Drehrichtung hat.
- Nach dieser Kontrolle der Drehrichtung den E-Motor einschalten und die Pumpen ohne Druck im Leerlauf ca. 10-15 Minuten umlaufen lassen, hierbei Ventile nicht betätigen.
 Durch Lufteinschüsse in den Leitungen können starke Geräusche hervorgerufen werden, die normalerweise nach kurzer Laufzeit aufhören.
- Die Einschaltreihenfolge der Pumpen sollte wie folgt eingehalten werden:
 - 1. Einschalten der Umwälzpumpe (wenn vorhanden)
 - 2. Einschalten der Steuerölpumpe (wenn vorhanden)
 - 3. Einschalten der Füllpumpe (wenn vorhanden)
 - 4. Einschalten der Hauptpumpe(n)
- Falls keine automatische Entlüftung vorhanden ist, lockert man die Verschraubung an der Druckleitung der Pumpe und lässt so die Luft aus der Rohrleitung entweichen.
- Nach dem Entlüften fährt man die einzelnen Bewegungen der Verbraucher mit niedrigem Druck, um so durch Fehlschaltungen die Anlage zu schützen.
- Wenn sichergestellt ist, dass die Schaltfolgen richtig geschaltet sind und die Verbraucher richtig angesteuert werden, können der Druck und die Fördermenge bis zu den vorgesehenen Werten gesteigert werden.



Stand: April 2013

5.3 Einstellungen

folgende Einstellungen müssen bei der Inbetriebnahme vorgenommen werden:

- Einstellen der Druckbegrenzungsventile auf den im Schaltplan vorgegebenen Wert und mit der Kontermutter sichern.
- Ebenfalls Einstellen der Druckreduzier-, Druckzuschalt- und Druckabschaltventile.
- Desweiteren wird der Druckregler der Pumpen eingestellt und gesichert.
- Der Niveauschalter im Ölbehälter ist zu überprüfen und gegebenenfalls zu justieren.
- Alle Druckschalter oder Differenzialschalter sind einzustellen.
- Die Schaltpunkte des Temperaturreglers sind zu überprüfen und wenn nötig auf die gewünschten Werte zu justieren.

5.4 Kontrolle während der Inbetriebnahme

Während der ganzen Zeit der Inbetriebnahme müssen folgende Überwachungen durchgeführt werden:

- Ölstandkontrolle des Ölbehälters
- Kontrolle der Öltemperatur 50 ° C im Ölbehälter
- Kontrolle der Leckagen an Aggregat und den Rohrleitungen
- Kontrolle der Verschmutzungsanzeige der installierten Filter
- Kontrolle der Geräuschentwicklung
- Kontrolle der Befestigung der Verrohrung bei wechselnder Druckbelastung .
- Kontrolle der richtigen Schlauchverlegung auch unter Druckbelastung

5.5 Ausschalten der Anlage

Das Ausschalten der Anlage sollte wie folgt vorgenommen werden:

- 1) Abschalten der Hauptpumpen
- 2) Abschalten der Füllpumpen (wenn vorhanden)
- 3) Abschalten der Steuerölpumpe (wenn vorhanden)
- 4) Abschalten der Umwälzpumpe (wenn vorhanden)
- 5) Ausschalten der Steuerspannung des Aggregates



Stand: April 2013

5.6 Sicherheitsmaßnahmen

Gehen Sie beim Anfahren oder Wartung der Anlage stets mit gebotener Vorsicht zu Werke. Folgende Punkte möchten wir nochmals besonders in Erinnerung bringen:

ACHTUNG:

Unsachgemäße Arbeiten an der Hydraulik können schwere Unfälle verursachen!

WARNUNG!

Vor Beginn irgendwelcher Arbeiten an der Anlage muss gewährleistet sein, dass der elektrische Strom abgeschaltet ist.

• GEFAHR:

Speicher müssen vollkommen drucklos geschaltet werden, bevor man Ventile oder Rohrleitungen ausbaut.

ACHTUNG:

Ein Nachziehen der Befestigungsschrauben von Ventilen und Geräten darf nur im drucklosen Zustand vorgenommen werden.

ACHTUNG:

Ein Nachziehen von Verschraubungen darf ebenfalls nur im drucklosen Zustand vorgenommen werden.

GEFAHR:

Das Vorfüllen eines Hydrospeichers gasseitig darf nur mit Stickstoff vorgenommen werden.

VORSICHT:

Leckagen des Aggregates, der Rohrleitungen und des Verbrauchers können erhebliche Umweltschäden hervorrufen.

WICHTIG:

Die Handhabung und Entsorgung von Hydraulikflüssigkeiten und Öle unterliegt der gesetzlichen Regelung

• VORSICHT:

Die Hydraulikflüssigkeit kann Hautausschläge oder andere Gesundheitsschädigungen hervorrufen.

Befolgen Sie unbedingt die Sicherheits-und Handhabungshinweise des Lieferanten.

Vermeiden Sie längeren Hautkontakt.

Waschen Sie sich nach Kontakt gründlich ab!



Stand: April 2013

6.0 / Instandhaltung

6.0 Wartung

Wartung ist vorbeugende Instandhaltung. In regelmäßigen Abständen sollte man folgende routinemäßige Untersuchung und

Wartungsarbeiten der gesamten Anlage, sowie der einzelnen Geräte durchführen:

Wartungsarbeit	Wartungsintervall	Abhilfe bei Wartungsarbeiten
Überprüfen des Ölstandes im Ölbehälter	nach 8 Stunden danach alle 50 Std.	nachfüllen bei zu niedrigem Ölstand
Überprüfen des Verschmutzungs-	nach 8 Stunden	Gegebenenfalls die Filterelemente durch
grades der Filter	danach alle 50 Std.	neue tauschen.
Dichtigkeitsprüfung auf	nach 8 Stunden	Bei Undichtigkeiten ist das Aggregat zu
dem Aggregat	danach alle 50 Std.	säubern und die undichte Stelle abzudichten!
Dichtigkeitsprüfung des	nach 8 Stunden	Verschraubungen müssen gegebenenfalls
Rohrleitungssystems	danach alle 50 Std.	nachgezogen werden, oder durch
		komplette neue Leitungen ersetzt werden.
		Verschmutzung kann durch Fremdkörper
Überprüfung der Hydraulik-	nach 50 Stunden	oder durch Alterungsprodukte der
flüssigkeit	danach alle 50 Std.	Flüssigkeit entstehen und muss
		mikroskopisch untersucht werden.
		Bei zu hoher Temperatur des Hydrauliköles
Überprüfen der Betriebs-	nach 8 Stunden	muss der Wärmeaustauscher auf seine Kühl-
temperatur des Hydrauliköles	danach alle 50 Std.	leistung überprüft werden. Innere Leckagen
		einzelner Komponenten kann der Grund für eine
		erhöhte Öltemperatur sein.
		Die Leistung der Anlage ist vom richtig ein-
Überprüfen der Drücke	nach 8 Stunden	gestellten Betriebsdruck abhängig, deswegen ist das Überprüfen des Druckes durch
Oberprüien der Drücke	danach alle 50 Std.	Ablesung am Manometer wichtig und wenn
		nötig muss der Druck nachgestellt werden.
		Mit einer Füllvorrichtung ist der Druck Stick-
Überprüfen des Fülldruckes	nach 8 Stunden	stoffseitig zu überprüfen.
bei Hydrospeicher	danach alle 50 Std.	Beim Nachfüllen sind den Vorschriften der
bei i iyarospeichei	danden die 50 Gtd.	Herstellerfirma stets genau zu befolgen.
		Wenn nach mehrjährigem Betrieb, die
		routinemäßige Wartung ergibt, dass die
Überprüfen der Hydraulik-		Leistung der Anlage nicht mehr den normal-
Komponenten	alle 5000 Stunden	werten entspricht, dürfte eine gründliche
		Überholung der Hydraulikaggregate angezeigt
		sein.
l'ille amenitée et along al al trés als aus	nach 8 Stunden	Mit einem Messgerät den Widerstand der
Überprüfen der elektrischen	danach alle 1000	Magnetspulen, sowie die Spannung messen
Anschlüsse	Std.	und den Anschlussstecker kontrollieren.
		Da die Abschmiervorschriften für die E-
	Nach Vorschrift	Motoren der einzelnen Firmen unterschiedlich
Abschmieren der E-Motoren	des Herstellers	sind, muss im Einzelfall genau die Vorschrift
		des Herstellers beachtet werden.



Stand: April 2013

6.2 Störungsursache

Korrekt ausgelegte und -montierte Ölhydraulische-Anlagen arbeiten jahrelang störungsfrei. Wenn jedoch eine Störung auftritt, muss die Ursache gefunden und schnellstmöglich beseitigt werden. Nachfolgende Tipps geben allgemeine Hinweise zur Fehlerbeseitigung (wenn vorhanden, Schaltplan einsehen).

Fehler 1	Übermäßiges Geräusch in der Anlage		
Ursache	Grund	Beseitigung	
Kavitation der Pumpe	Saugfilter verstopft	- Reinigen oder erneuern	
	Nennweite der Saugleitung zu klein	- Einbau von Rohren mit größerer Weite	
	 Zu viele Biegungen in der Saugleitung 	- Rohre neu verlegen oder Rohre mit größerer Nennweite verwenden	
	 Örtliche Einschnürung in der Saug- leitung, z.B. teilweise verschlossenes Ventil, zu starke Federn im Rück- schlagventil, beschädigtes Rohr oder schadhafter Schlauch 	 Ventile gängig machen oder verändern Rohre oder Schläuche instand setzten. 	
	 Flüssigkeit zu kalt. Gilt nur bei Ölen mit sehr niedrigem Viskositätsindex. 	- Flüssigkeit auf die empfohlene Temperatur erwärmen.	
	Dampfbildung	 Arbeitstemperatur auf das richtige Maß senken. Flüssigkeit nachfüllen oder durch geeignete Flüssigkeit ersetzen. 	
	Ausfall der Speisepumpe	- Speisepumpe instandsetzen oder auswechseln	
	 Abgedichteter Behälter 	- Entlüftungsfilter ersetzen	
	Falsche Auslegung des Behälters	- Konstruktion verbessern	
	Die Rücklaufleitung endet im Be-	- Rücklaufleitung unter den	
	hälter über dem Flüssigkeitsspiegel	Flüssigkeitsspiegel legen	
	Falsche Flüssigkeit	- Durch richtige Flüssigkeit ersetzen	
	 Wellendichtung lässt Luft eindringen dieser Fehler tritt hauptsächlich bei Zahnrad- und ähnlichen Verdränger- pumpen auf 	- Dichtung erneuern	
	 Die Verschraubungen in der Saugleitung lassen Luft eindringen 	 Verschraubungen nachziehen oder auswechseln 	
	 Poröser Ansaugschlauch 	- Schlauch erneuern	
	 Schlechte Entlüftung 	- Anlage entlüften	
Mechanische Schwingungen	Fehlerhaft ausgerichtete oder lose Kupplung	- Ausrichten oder befestigen	
	 Schwingungen der Rohrleitungen 	- Befestigungen nachziehen	
Pumpe	Verschlissen oder beschädigt	- Instandsetzen oder auswechseln	
Antriebsmaschine	Verschlissen oder beschädigt	- Instandsetzen oder auswechseln	
	 Ungeeignete Type. Speziell bei Antrieb durch Verbrennungsmotoren. Wobei oft durch falsche Auslegung der Kupplung Schwingungen auftreten 	- Durch besser geeignete Type ersetzen	
Sicherheits- oder Druckbegrenzungsventil	 Flattert 	Durch ein geeignetes Ventil ersetzen.	



Stand: April 2013

Ursache	Ungenügender Druck oder kein Druck	
Pumpentemperatur - Verbrauchte oder beschädigte Pumpe - Instandsetzen oder erneuern - Die Kühlleistung ist zu verbess oder richtig einzustellen. Der Durchfluss des Kühlwassers is sicherzustellen. - Drehzahl der Pumpe zu gering oder zu geringe Antriebsleistung - Leckverluste auf der Druckseite - Falsche Einstellung des Druckes - Sicherheitsventil schließt nicht, da Schmutz oder defekte Teile vorhanden sind. - Wegeventil oder irgend ein anderes - Instandsetzen oder erneuern - Die Kühlleistung ist zu verbess oder richtig einzustellen. Der Durchfluss des Kühlwassers is sicherzustellen. - Defekt beseitigen - Einstellung berichtigen		
Verbrauchte oder beschädigte Pumpe		
 Ungenügende oder falsch eingestellte Kühlung Drehzahl der Pumpe zu gering oder zu geringe Antriebsleistung Leckverluste auf der Druckseite Falsche Einstellung des Druckes Sicherheitsventil schließt nicht, da Schmutz oder defekte Teile vorhanden sind. Wegeventil oder irgend ein anderes oder richtig einzustellen. Der Durchfluss des Kühlwassers is sicherzustellen. Defekt beseitigen Einstellung berichtigen Reinigen, den Schaden fest- st instandsetzen oder erneuern 		
Sicherheitsventil schließt nicht, da Schmutz oder defekte Teile vorhanden sind. Defekt beseitigen - Reinigen, den Schaden fest- st instandsetzen oder erneuern - Reinigen, den Schaden fest- st instandsetzen oder erneuern - Reinigen, den Schaden fest- st instandsetzen oder erneuern - Reinigen, den Schaden fest- st instandsetzen oder erneuern - Reinigen, den Schaden fest- st instandsetzen oder erneuern - Reinigen, den Schaden fest- st instandsetzen oder erneuern		
 Falsche Einstellung des Druckes Sicherheitsventil schließt nicht, da Schmutz oder defekte Teile vorhanden sind. Wegeventil oder irgend ein anderes Einstellung berichtigen Reinigen, den Schaden fest- st instandsetzen oder erneuern 		
Schmutz oder defekte Teile vorhanden sind. - Reinigen, den Schäden rest- st instandsetzen oder erneuern - Reinigen, den Schäden rest- st instandsetzen oder erneuern - Reinigen, den Schäden rest- st		
	tellen,	
Ventil ist offen, da Schmutz oder defekte Teile ein Schließen verhindern - Beschädigtes Gerät feststellen einstellen, reinigen, instandsetz oder auswechseln		
 Beschädigtes Zylinderrohr, Kolben- stange oder Kolbendichtung Beschädigte Teile austauscher 	า	
 Ausfall der Zylinderdichtungen, da der Dichtungswerkstoff sich nicht mit dem verwendeten Druckmedium verträgt. Besonders zu beachten bei synthetischen Ölen. Einbau von Dichtungen aus verträglichem Werkstoff 		
Ausfall der Speisepumpe Beschädigte Pumpe, fehlerhafter Antrieb, ungeeignete Viskosität der Flüssigkeit - Siehe Fehler 1		

Fehler 3	Anormaler Druck oder Durchflussschwankungen und Schwingungen	
Ursache	Grund	Beseitigung
Kavitation in der Pumpe	 siehe Fehler 1 	- siehe Fehler 1
Verschäumung der Flüssigkeit	siehe Fehler 1	- siehe Fehler 1
Mechanische Schwingungen	siehe Fehler 1	- siehe Fehler 1
Flatternde Druck- begrenzungs- oder Sicherheitsventile	siehe Fehler 1	- siehe Fehler 1
	 Beschädigter Ventilsitz 	- Instandsetzen oder erneuern
	 Ventil hat ungenügende oder keine Dämpfung 	- Einbau eines besser geeigneten Gerätes
Ventile schalten nicht korrekt	verschmutzte Flüssigkeit	 Flüssigkeit ablassen, Anlage und Geräte reinigen, auffüllen mittels einer Filterstation.



Stand: April 2013

Fehler 4	Fehler 4 Zu geringer oder gar kein Förderstrom	
Ursache	Grund	Beseitigung
Ungleichmäßige oder nachgehende Bewegungen	Anlage nicht vollständig entlüftet	- Anlage entlüften
Kavitation in der Pumpe	siehe Fehler 1	- siehe Fehler 1
Verschäumung der Flüssigkeit	siehe Fehler 1	- siehe Fehler 1
Verbrauchte Pumpe	siehe Fehler 1	- siehe Fehler 1
Zu geringe Pumpen- drehzahl oder zu geringe Antriebslast	siehe Fehler 2	- siehe Fehler 2

Fehler 5	Zu hohe Flüssigkeitstemperatur	
Ursache	Grund	Beseitigung
Zu hohe Beanspruchung des Sicherheits- oder Druckbegrenzungs- ventils	 Schlechtes Arbeiten der Ventile und Fehlerhafte Dichtungen 	- siehe Fehler 2
	 Viskosität der Flüssigkeit zu gering 	 Flüssigkeit entfernen und die Anlage mit einer Flüssigkeit auffüllen, die die vom Hersteller empfohlene Viskosität besitzt.
	 Pumpe wird unnötigerweise unter Last gefahren 	- Ändern des Arbeitsspiels
	 Sicherheitsdruck zu niedrig eingestellt 	
	 Ungenügende Entlastung 	 Auswahl der richtigen Type für die Entlastung nach Rücksprache mit dem Hersteller
Ungenügende Kühlung	 Versagen der Kühlwasserversorgung oder des Ventilators bei Luft / Öl-Kühlung 	- Fehler beseitigen
Ungenügende Kühlung	 Ablagerungen in den Kühlwasser- leitungen 	- Reinigen
Ungenügende Wärmeableitung	 Die Anlage hat eine ungenügende Kühlfläche zur Ableitung der zugeführten Wärme 	- Kühlsystem verbessern oder Behälterinhalt und Fläche vergrößern
	 Heraufsetzen des Druckes ohne entsprechende Verstärkung der Kühlleistung 	- Kühlanlage verbessern oder Behälterinhalt und - fläche vergrößern
Überhitzte Pumpe	 Wirkungsgradverlust infolge Abnutzung 	- Instandsetzen oder auswechseln
	 Arbeiten mit zu geringer viskoser Flüssigkeit 	- siehe Fehler 5, Punkt 2.
Zu rascher Umlauf der Flüssigkeit	 Der Flüssigkeitsspiegel in der Anlage ist zu niedrig 	Auffüllen der Anlage auf den empfohlenen Stand



Stand: April 2013

6.3 Beseitigung von Störungen

Wenn nach einer routinemäßigen Wartungsinspektionen oder bei einem Auftreten einer Störung ein Eingreifen in die Hydraulik nötig macht, müssen diese Punkte beachtet werden.

- Abschalten der kompletten Anlage.
- Das Hydrauliksystem muss komplett drucklos gemacht werden.
- Achtung! Druckspeicheranlage.
 Vor Beginn muss die Speicheranlage drucklos gemacht werden.
- Nur Verwendung von Original Ersatzgeräten und Ersatzteilen.
- Die Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem und geschultem Personal durchgeführt werden.
- Flüssigkeitsverluste so klein wie möglich halten und ein Eindringen in das Fundament durch Wannen verhindern.
- Gestörte fehlerhafte Geräte sollten grundsätzlich nicht vor Ort repariert werden, da dort meistens nicht die notwendigen Werkzeuge noch die nötige Sauberkeit zu finden sind.
- Sollten durch einen Geräteausfall Teile oder Bruchstücke das Hydrauliksystem verunreinigen, so ist es dringend notwendig die Betriebsflüssigkeit zu filtern und die Hydraulikanlage zu reinigen.

Vorsicht:

Die Hydraulikflüssigkeit kann Hautausschläge und andere Schädigungen hervorrufen. Das Abwaschen

nach Kontakt mit der Hydraulikflüssigkeit ist dringend erforderlich. Die Hinweise des Hydrauliklieferanten sind unbedingt zu befolgen.